

Web-indberetning af indvundne vandmængder og pejlinger

1. Gå ind på følgende hjemmeside: <http://thisted-vand.geoenviro.dk>
2. Der logges ind ved at indtaste fremsendte brugernavn og adgangskode, som fremgår af medsendte følgebrev.



3. Du skal starte med at skifte adgangskode, da den fremsendte adgangskode er en engangs kode. Indtast derfor din e-mail adresse og en ny adgangskode. Derefter logger du på igen med den nye adgangskode




4. Når du logger ind igen med den nye adgangskode, kan du vælge imellem knapperne "Indvindingsanlæg" og "Boringer". Når du skal indberette vandmængder vælges

knappen "Indvindingsanlæg", og når du skal indberette pejlinger vælges knappen "Boringer".



5. Hvis du fx har valgt "Indvindingsanlæg" og gerne vil skifte til "Boringer" klikker du på knappen "Boringer" og omvendt, hvis du først er gået ind på "Boringer".



Indberetninger af indvundne vandmængder

6. Vælg knappen "Indvindingsanlæg". Nu kommer du ind på siden til indberetning af oppumpede vandmængder. Siden kan se lidt forskellig ud, afhængig af om du skal indberette for et alment vandværk eller som enkeltindvinder.

I den grønne boks til højre ses forskellige oplysninger om anlægget, som kommunen har indtastet i en database. Er der fejl i disse data, eller er der noget, du synes mangler, kan det skrives i bemærkningsfeltet nederst på indberetningssiden. Du skal ikke forholde dig til oplysninger om Jupiter ID.

I boksen "Tilladelser" kan du se størrelsen på din indvindingstilladelse, og i boksen "Seneste års indberetninger" kan du se tidligere års indberetninger.

I boksen "Ny indberetning" skal du indtaste den oppumpede vandmængde.

INDBERETNING
AF VANDMÆNGDER OG PEJLINGER

Goddag, ykphol [Logout](#)

GEOKON
Ver. 2.1.3

Connected to: 621 Kolding [Vis boring](#)

Tilladelser

Tilladelsesdato: 25-10-2010 Tilladt Indvindingsmængde: 10.000 m³

Udløbsdato: 22-02-2013

Seneste års indberetninger

År Grundvand Overfladevand Målemetode Målerstand start Målerstand slut Faktor

Ny indberetning

m³ målerstand

Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011

Grundvand: 85000 m³ Målemetode: Vandmåler

Overfladevand: m³ Bemærkning:

Anlægsoplysninger

Lokalitetid: 621-test

CVR-nr.:

Jupiter ID:

Anlægstype: V02 Private fælles vandforsyningsanlæg

Vandtype:

Indv. formål:

Navn: Webtest

Adresse: Nytorv 11

Post nr.: 6000 By: Kolding

Beliggenhed:

Kontakt:

Tilf. nr.:

Mobil:

7. Først vælges der imellem "m³" eller "målerstand". Vælges der "m³" indtastes antal m³ i boksen "Grundvand" eller "Overfladevand". Husk også at vælge målemetode.

Vælges der i stedet "målerstand" skal "målerstand start" og "målerstand slut" samt omregningsfaktor indsættes. Omregningsfaktoren vil fx ved en timetæller være pumpens kapacitet. Til sidst indsættes de beregnede m³ grundvand. Er der blevet opsat ny måler siden sidste indberetning, skal det markeres.

Ny indberetning

m³ **målerstand**

Periode: 01.01.2011 - 31.12.2011

Grundvand: 0 m³ Målemetode: Andet

Overfladevand: m³ Bemærkning:

Ny måler opsat i perioden?

ja **nej**

Målerstand start: 0 Målerstand slut: Omregningsfaktor:

8. Indberetter du for et alment vandværk skal du udfylde, hvor meget vand der er benyttet til filterskyl samt hvor stor evt. import og eksport af vand har været (se punkt 9). Forsyningsfordelingen skal ligeledes udfyldes. Bemærk, at den indtastede vandmængde først medregnes under "Total", når du forlader feltet.

Almene vandforsyningsanlæg ?

Vandindvinding

	2011	2010
Samlet oppumpet mængde:	16650 m ³	
Filterskyl, eget forbrug mv.:	95 m ³	
Import fra andre værker:	0 m ³	
Eksport til andre værker:	0 m ³	
Udpumpet til forbrugere (beregnet):	16555 m ³	
Difference mellem udpumpning og fordeling:	16555 m ³	
Difference i procent:	100,0 %	

Forsyningsfordeling

	Antal	2011	Antal	2010
Husstande i parcelhuse:				
Husstande i etageejendomme:				
Husstande i landhuse:				
Sommerhuse:				
Kolonihaver:				
Landbrugsejld. med dyrehold:				
Gartnerier:				
Industri:				
Institutioner:				
Skoler:				
Hoteller:				
Campingpladser:				
Andet:				
Antal ikke-tilsluttede ejendomme:				
Total:		0 m ³		0 m ³

9. Når der skal indberettes import og eksport af vand, stiller du dig i feltet, du ønsker at indtaste i. Nu fremkommer der en boks, hvor du klikker på "Tilføj". Herefter tilføjes en række felter, som nu kan udfyldes. Når al import og eksport er udfyldt, klikkes der på "OK".

Rediger Import/Export ✕

Vandværkets navn	Import/Eksport	Mængde (m ³)	Tilføj
Havnbjerg	Import ▼	2000	Slet

[OK](#)

10. Indberetter du som enkeltindvinder, skal du huske at udfylde de relevante felter under "Vandindvindingsanlæg", "Vand til husholdningsformål", "Erhvervsvirksomheder" samt "Forsyningsfordeling". Bemærk, at den indtastede vandmængde først medregnes under "Total", når du forlader feltet.

Enkelt vandindvindingsanlæg

Vandindvindingsanlæg

	2011		2010
Ejendommens areal:	<input type="text"/> ha		<input type="text"/> ha
Vandet areal:	<input type="text"/> ha		<input type="text"/> ha
Drivhusareal:	<input type="text"/> m ²		<input type="text"/> m ²

Vand til Husholdningsformål

	2011	2010
Antal husstande:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Antal personer:	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Erhvervsvirksomheder

	2011	2010
Antal beskæftigede personer:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Forbrug til køle-/skylleformål:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³

Forsyningsfordeling

	2011		2010	
	Grundvand	Overfladevand	Grundvand	Overfladevand
Institution:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Markvanding:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Gartneri:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Dambrug:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Hoteller:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Campingpladser:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Industri:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Husholdninger:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³

11. Har du bemærkninger til indberetningen, kan de skrives i bemærkningsfeltet, der ses nederst på siden.

Forsyningsfordeling

	2011		2010	
	Grundvand	Overfladevand	Grundvand	Overfladevand
Institution:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Markvanding:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Gartneri:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Dambrug:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Hoteller:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Campingpladser:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Industri:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Husholdninger:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Golfbaner:	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> m ³
Total:	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> m ³
Difference (m ³):	<input type="text"/> 85000	<input type="text"/> m ³	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> m ³
Difference (%):	<input type="text"/> 100,0	<input type="text"/> %	<input type="text"/> 0	<input type="text"/> %


Bemærkninger:

12. Når alle indberetningens oplysninger er indtastet, sendes data til Kolding Kommune ved at klikke på knappen "Indberet" nederst på siden. Der kommer nu en bekræftelse på, om indberetningen er gået godt eller ej. Er der problemer kontaktes Kolding Kommune (se følgebrevet).

13. Hvis du ikke skal indberette pejlet grundvandsstand logger du nu ud ved at benytte knappen "Logout" øverste til højre på siden.

Indberet pejlet grundvandsstand


14. Klik nu på knappen "Vis boring" for at komme over på siden til indberetning af pejlet grundvandsstand.



15. Der vises nu en liste over boringer, der er tilknyttet vandforsyningsanlægget.



16. Klikkes der på en af de tilknyttede boringer, vises en boks med de seneste pejlinger.



17. Klikkes der på pejledato for en tidligere pejling fremkommer en boks, der giver mulighed for at ajourføre pejledata.

18. Klikkes der på knappen "Opret ny pejling" fremkommer en ny boks, hvor nye pejlinger kan indtastes.

Ny pejling

Pejledato:	28-12-2011	Timer i ro:	
Målepkt. type:	Kote	Pejling:	
Målepunkt:	1,48	Pejler:	Ejer
Drift/ro:	I ro	Pejlekvalitet:	Dårig
Pejlemetode:	Nedstik	GVS-kote:	

Gem pejling

19. Findes der ingen tidligere pejlinger for den pågældende boring, skal du først vælge målepunktstype (m.u.t., m.o.t., terræn eller kote). Indtast derpå målepunktets relative placering eller kote i feltet "Målepunkt". Både relativ placering og kote skal være i meter. Findes der tidligere pejlinger for den pågældende boring, udfyldes en række felter automatisk med data som for sidste pejling, men de kan ændres. Feltet timer i ro skal ikke udfyldes ved pejling af en boring i drift. Udfyld de øvrige felter og gem pejling.